

## **Gebruiksaanwijzing Ultrasonische Reiniger**

U vult de ultrasonische Reiniger af met  $\frac{3}{4}$  water dat wil zeggen 1-2 cm van de bovenste kuiprand.

De Ultrasonische Reinigers mag alleen gebruikt worden met voldoende watervulling.

Stekker in het stopcontact, afhankelijk van het type reinigungsapparaat is de reinigingstijd en temperatuur instelbaar.

De in te stellen reinigingstijd is naar gelang de vervuilingsgraad.

Zet de ultrasonische Reiniger aan, 1 tot 5 % reinigungsconcentraat toevoegen.

Hierin Uw voorwerp deponeren.

Na het beëindigen van het reinigungsproces, de gereinigde voorwerpen uit de kuip nemen

En kort onder stromend water afspoelen.